

Wkładki, wstawki, główki i przelotowe gniazda bezpiecznikowe



Gniazdo bezpiecznikowe B 6770



Wkładka D II, główka, wstawka



Wkładka D01, główka

Przelotowe gniazdo bezpiecznikowe B 6770, w komplecie wkładka D01 (E14)

Do montażu w małych słupach o małych rozmiarach lub bezpośrednio w oprawie.
Do podłączenia przewodów o przekrojach do 4 mm².

Prąd znamionowy	Typ
2 A	GURO-B 6770- 2A
4 A	GURO-B 6770- 4A
6 A	GURO-B 6770- 6A
10 A	GURO-B 6770-10A

Elementy typoszeregu D01 (E14)

Prąd znamionowy	Typ Wkładki D01 (E14)	Wstawki	Główki
-			GURO-F-D1-SC
2 A	GURO-F-D1-02	GURO-F-D1-AS02	
4 A	GURO-F-D1-04	GURO-F-D1-AS04	
6 A	GURO-F-D1-06	GURO-F-D1-AS06	
10 A	GURO-F-D1-10	GURO-F-D1-AS10	
16 A	GURO-F-D1-16	-	

Gniazda do wkładek D01 mogą być również używane bez wstawek.

Elementy typoszeregu DII – E27

Prąd znamionowy	Typ Wkładki DII (E27)	Wstawki	Główka
-			GURO-F-D2-SC
2 A	GURO-F-D2-02	GURO-F-D2-AS06	
4 A	GURO-F-D2-04	GURO-F-D2-AS06	
6 A	GURO-F-D2-06	GURO-F-D2-AS06	
10 A	GURO-F-D2-10	GURO-F-D2-AS10	
16 A	GURO-F-D2-16	GURO-F-D2-AS16	
20 A	GURO-F-D2-20	GURO-F-D2-AS20	
25 A	GURO-F-D2-25	GURO-F-D2-AS25	

Gniazda do wkładek DII mogą być używane wyłącznie z wstawkami.